

niet doorgaande bevestiging

Voor het toepassen van een niet doorgaande bevestiging is toch enige kennis/ervaring nodig.

Wij adviseren dan ook deze montage te laten uitvoeren door een vakman.

- Controleer eerst de juiste CD maat



- Markeer de juiste bevestigingspunten
Meet eerst de juiste afstanden van de centers van de greep en markeer deze juiste afstanden op het hout.

Zorg dat de posities mooi waterpas staan. Kijk uiteraard eerst of de positie mooi uitkomt.

- Dan boor je eerst een gat in het hout van 14 mm op deze gemarkeerde posities. Zorg dat dit gat recht geboord is en op de juiste positie!



instructie niet doorgaande bevestiging.doc

- Draai de inschroefmoer met binnenzeskant M8x23 mooi recht in het hout



- Draai een deel van de draadstang in de inschroefmoer (de bijgeleverde draadstangen kun je inkorten)



instructie niet doorgaande bevestiging.doc

- Draai de koppeling op de draadstang tot tegen het hout



- Plaats de greep over de koppelingen



- Draai de inbuschroefjes aan



- De greep is nu vast gemonteerd